

# **BOTÓN ABS**

Código: BT-ABS







- Los botones son marcadores de piso que han sido desarrollados para delinear de manera efectiva.
- Útiles, discretos y prácticos, ya que no distraen al conductor ni apartan su vista del camino, pero sí llaman su atención al pasar sobre ellos ya que cuentan con la altura ideal para cuando pasa la llanta sobre de ellos sientan la vibración.
- De gran utilidad en zonas peatonales, cruces vueltas y para delimitar estacionamientos.
- Colores llamativos para cada caso que quiera marcar.



## Características

- Se colocan sobre el pavimento y sirven para canalizar la circulación de los vehículos.
- Indican movimientos, hace que los conductores reduzcan la velocidad, delimita carriles, entre otras funciones.
- Resisten el paso de todo tipo de vehículos sin romperse o perder su forma.
- Fabricados en ABS en una sola pieza, con hendiduras laterales para facilitar su manipulación; gracias a sus materiales y métodos de producción, son de larga duración.
- Colores de linea: Amarillo, blanco, azul, verde o rojo.
- Son fáciles de instalar, además se caracterizan por no necesitar mantenimiento posterior.
- Alta resistencia al desgaste, la fricción, el peso, la humedad y la lluvia con protección UV.
- Usualmente la instalación del botón requiere pegamento epóxico; este pegamento se caracteriza por ser de alta resistencia a la temperatura, a los agentes físicos y químicos, por tener una excelente adhesión y el resultado es que es de larga duración.








Código: BT-ABS



Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.



### **Medidas**

- \* **Medidas:** Diámetro 10.1 cm. Altura: 2.1 cm.
- \* Color de presentación: Blanco, azul, amarillo, verde o rojo.

### instalación

La instalación del botón se hace a mano, habitualmente aplicando epóxico.

- 1- Prepare la superficie, la cual debe estar seca y limpia; marque la distribución de cada botón (25 cm centros, a tresbolillo).
- 2- Aplique epóxico sobre el reverso del botón, asegurándonos de que quede totalmente cubierta (100 gr aprox.).
- 3- Coloque el botón y ejerza presión, no importa que el pagamento salga, esto ayuda a que no se levanten.
- 5- Deje secar aproximadamente 2 hrs.











#### NOTA: PREPARACIÓN DE PEGAMENTO EPOXICO

SE COMBINAN CANTIDADES IGUALES DE FORMULA

"A" + "B".

SE REVUELVE HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA.

UNA VEZ QUE TERMINE EL TRABAJO, DESHÁGASE DEL RESTO DE EPÓXICO, YA QUE ES DE UN SOLO USO.