

¡Hemos pasado
al siguiente nivel!


CONFICIBICI SIN BARRENOS

Los canalizadores viales son una alternativa sencilla y accesible para mejorar la seguridad y organización en las vialidades con ciclovías.

Permiten delimitar de forma clara los espacios exclusivos para ciclistas, sin necesidad de grandes inversiones ni modificaciones en la infraestructura existente.


Su implementación brinda confianza a los ciclistas al mantenerlos dentro de su carril y reducir el riesgo de invasión vehicular.

Además, facilitan a los automovilistas identificar y respetar los carriles destinados a bicicletas, promoviendo una movilidad urbana más ordenada y segura.



Características

- Una solución moderna y robusta para la seguridad de ciclovías y la delimitación de carriles.
- Fabricado en polímero color amarillo o verde, de una sola pieza mediante moldeo por intrusión, con protección contra rayos UV.
- Soporta condiciones extremas de sol y humedad sin deteriorarse ni perder color.
- Bordes redondeados que minimizan el riesgo de lesiones en caso de contacto.
- Incluye rampa lateral con nervaduras antiderrapantes que previenen caídas si la rueda sube accidentalmente sobre el bolardo.
- Equipado con reflejantes en extremos y costados para máxima seguridad de día y de noche.
- Incorpora el sistema City Lux, que intensifica el reflejo de la luz de los faros, generando destellos que alertan eficazmente a los conductores.
- Posibilidad de incluir logotipo en lateral o parte superior, ideal para proyectos municipales o corporativos.
- Sistema de 7 pernos roscables de alta resistencia que brindan máxima estabilidad, evitando desprendimientos sin necesidad de anclajes metálicos adicionales.





Las medidas son nominales,
pueden variar en +- 2%.


Medidas en: **cm**

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



Medidas


Total

Largo: 180.0 cm
Ancho: 40.0 cm
Alto: 13.0 cm

Reflejantes

Ámbar, blanco y rojo

Instalación:



Usaremos el H7 como plantilla para marcar los 7 barrenos; apoyándonos de un taladro y una broca 7/32 hacemos la marca en el piso; retiramos en H7 y con broca de 1¼" hacemos los barrenos a una profundidad de 6", Una vez enroscados los 7 pernos; rellenamos con epoxico los barrenos y colocamos la pieza y con un mazo de goma lo ajustamos hasta que toque el piso; si por alguna razón terminan las orillas levantadas basta con poner peso por 2 hrs. y se alienara al piso.

Nota: Se sugiere, utilizar agua enjabonada; para facilitar el ajuste de los pernos al canalizador.

